



¡Gracias por renovar su suscripción a **gplink**®!

Aprovechamos la oportunidad para recordarle que reemplace las baterías de sus diversas alarmas y sensores. Por favor, utilice las baterías incluidas y, de ser necesario, consulte las instrucciones que aparecen más abajo.

7.1 Reemplazo de batería de detector de humo

1. Retire el dispositivo de la placa de montaje girándolo 1/8 de vuelta en sentido contrario al del reloj.
2. Abra la palanca que cubre la batería e instale una nueva pila 9V. Cierre la tapa.
3. Oprima el botón de prueba que hay en el frente del detector de humo. Una alarma audible debe sonar.
4. Vuelva a colocar el detector de humo en la placa de montaje.



7.2 Reemplazo de batería de alarma de sentina

1. Retire la tapa de la alarma de sentina quitando el tornillo Phillips #1 que hay en el fondo de la tapa y levantando la tapa (véase la flecha)
2. Con cuidado retire la pila CR2 de 3V del soporte e instale una pila nueva.
3. Vuelva a colocar la tapa y el tornillo. Pruebe el dispositivo colocando el sensor de inundación en una taza de agua 'dura'. Una luz roja se encenderá en el dispositivo cuando esté activado.



7.3 Reemplazo de batería de alarma de corriente alterna

1. Retire la tapa de la alarma de corriente alterna quitando el tornillo Phillips #1 que hay en el fondo de la tapa y levantando la tapa (véase la flecha)
2. Con cuidado retire la pila CR2 de 3V del soporte e instale una pila nueva.
3. Vuelva a colocar la tapa y el tornillo. Pruebe el dispositivo enchufando el adaptador en una toma de corriente alterna activada. Una luz roja se encenderá en el dispositivo cuando esté activado.

